

Lampka nocna z czujnikiem ruchu RE-31060 reer mama – instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

- Czujnik ruchu: lampka włącza się na 30sekund gdy czujnik wykryje ruch a wokół jest już ciemno
- Nadaje się do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych
- Energooszczędna dioda LED, która wcale nie generuje ciepła
- Ciepłe światło (1500K) ▪ Produkt zawiera: 1sztukę
- Produkt wykonany z plastiku ▪ Wymiary: 6,3cm x 10,4cm x 6,7cm

Uwaga! Produkt ten nie jest zabawką, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci. Należy też regularnie sprawdzać stan lampki. Jeśli wydaje się być uszkodzona, nie wolno używać danego egzemplarza. Lampki tej należy używać wyłącznie w jej pierwotnym przeznaczeniu.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie zapoznać się z instrukcją jeszcze przed rozpoczęciem używania produktu. W przeciwnym razie, poprawne działanie produktu może zostać zakłócone i w efekcie produkt może nie spełniać poprawnie swojej funkcji.

Uwaga!

Elektrycznymi stykami lampki **nie wolno** dotykać baterii ani żadnych innych metalowych przedmiotów.

Ostrzeżenie

Za każdym razem przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić czy nie wygląda na uszkodzony. W przypadku zauważenia oznak uszkodzenia, nie wolno dalej używać danego egzemplarza. Nie wolno narażać produktu na bardzo wysoką temperaturę ani też na bezpośredni wpływ silnego światła słonecznego. Produkt ten należy chronić przed fizycznymi wstrząsami. Ponadto, nie wolno samemu demontować produktu, gdyż mogłoby to spowodować ryzyko porażenia elektrycznego. Jeśli dany egzemplarz nie działa prawidłowo, nie wolno próbować naprawić produktu we własnym zakresie. Należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego i ryzyka wybuchu pożaru, nie wolno zanurzać produktu w wodzie, innych płynach, ani też środkach czyszczących, które mogłyby ulec zapaleniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Podłączać urządzenia elektryczne do gniazdka mogą wyłącznie osoby dorosłe. Tego produktu można używać wyłącznie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do używania w żłobku, przedszkolu, czy innym przedsiębiorstwie czy instytucji. Trzeba pamiętać, że diody LED nie można wymienić w lampce. Gdy dioda zostanie całkowicie wyeksploatowana i w efekcie przestanie działać, konieczna jest wymiana całej lampki. Przed rozpoczęciem używania lampki należy zdjąć z niej wszystkie elementy opakowania.

Czyszczenie i konserwacja

Należy upewnić się, że lampka nie jest podłączona do gniazda jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie wolno używać żadnych silnych środków czyszczących. Lampkę można wyczyścić lekko wilgotną ściereczką.

Uwaga! Nie wolno narażać lampki na kontakt z wodą, ani innym płynem!

Gwarancja

Wszelkie roszczenia gwarancyjne i reklamacje należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu reklamacji.

Ochrona środowiska



Po całkowitym wyeksploatowaniu produktu, tej lampki nie można zwyczajnie wyrzucić do kosza wraz z pozostałymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Właściciele starych i zużytych urządzeń elektrycznych są zobligowani do dostarczenia takiego produktu do odpowiedniego punktu zbiórki tego typu elektrycznych odpadów. Warto skontaktować się z lokalnymi władzami w tej kwestii aby uzyskać bliższe informacje o odpowiednich punktach. Wiele sklepów elektrycznych zbiera tego typu nieduże odpadki (których najdłuższa krawędź nie przekracza długości 25cm). Załączony odpowiedni symbol przekreślonego kosza na śmieci w instrukcji i na opakowaniu wskazuje na obowiązek prawidłowej utylizacji.

Dystrybutor: STAMAL sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 76, 83-000 Pruszcz Gd,
info@stamal.pl

Producent: REER GmbH

Mühlstraße 41, 71229 Leonberg,
Niemcy, www.reer.de