

Instrukcja montażu ochronnej folii samoprzylepnej ST-0043 i ST-0044

Zawartość zestawu: 1x folia ochronna, 1x instrukcja, 4x naklejki montażowe

1. W zależności od materiału - odkurz lub wyczyść powierzchnię, na której chcesz przykleić folię.
2. Zmierz wybraną powierzchnię i w razie potrzeby przytnij folię przy pomocy nożyczek.
3. Aby odkleić osłonkę zabezpieczającą klej, użyj pomocniczych naklejek dołączonych do zestawu. Przyklej je w tym samym miejscu po obydwu stronach folii i pociągnij w przeciwne strony. Osłonka powinna się odkleić.
4. Tak przygotowaną folię przyklej w wybrane miejsce przeciągając po niej dłonią od góry do dołu, aby usunąć zebrane pomiędzy folią a materiałem powietrze.

Obejrzyj video montażowe

