

Folia ochronna do powierzchni szklanych, drzwi i mebli

Instrukcja montażu na powierzchniach szklanych

KLUCZOWE ELEMENTY MONTAŻU

- Zachowanie maksymalnej sterylności, środowisko bez pyłów i kurzu
- Montaż w pionowej pozycji szyby - o ile to możliwe
- Uniknięcie wnikania pyłków na folię - po rozwarstwieniu folii niezwłocznie (tzn. w kilka sekund) połóż ją na mokrą szybę, aby zminimalizować czas dostawania się pyłów na folię (albo szybę)

INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII OKIENNYCH

1. W przypadku montażu na szybie okna warto zdemontować ramki przyszybowe (nie jest to konieczne). Folia będzie wtedy włożona pod ramki. Uwaga! Lepiej nie demontować górnej ramki, aby szyba nie wypadła
2. Dwukrotnie, bardzo dokładnie umyj szybę szorstką gąbką i płynem do mycia, najlepiej z amoniakiem – np. Window Plus
3. Następnie dwukrotnie umyj szybę specjalnym roztworem montażowym - 1 l. wody + 5 kropel szamponu Johnson's Baby
4. Zroś całą szybę roztworem montażowym
5. Utnij folię z zapasem 1-2 cm. Użyj do tego nożyczek lub dołączonego do zestawu nożyka i markera suchościernego
6. W celu rozwarstwienia folii i warstwy osłonowej użyj pomocniczych naklejek dołączonych do zestawu. Przyklej je w tym samym miejscu po obu stronach folii i pociągnij w przeciwne strony. Osłonka powinna się odkleić
7. Zmocz folię z dwóch stron roztworem montażowym
8. Powoli, zdejmując warstwę osłonową, zraszaj warstwę klejącą roztworem montażowym - jedna osoba trzyma folie, druga ściąga osłonę i zrasza ją roztworem montażowym
9. Wierzchnią warstwę foli spryskuj także roztworem montażowym (dla poślizgu rakli) i wyciskaj wodę spod folii ruchami od środka na zewnątrz rakłą dołączoną do zestawu. Powtórz ten krok dwa razy
10. Dotnij folię 'na gotowo' (2-3 mm od krawędzi) – nożykiem przy linijce, jeżeli bez wyjmowania szyby to przy uszczelce
11. Jeszcze dwukrotnie spryskaj folie roztworem (dla lepszego poślizgu) i wyciśnij wodę spod folii rakłą – tym razem z większą siłą
12. Wyciśniętą wodę zbierz ręcznikiem papierowym
13. Delikatnie załóż ramki przyszybowe, jeżeli były wcześniej zdemontowane
14. Szybę można myć dopiero po 2 dniach od montażu. Myć należy nieszorstkimi gąbkami, by nie porysować folii

Instrukcja montażu na powierzchniach mebli

1. Uwaga! Przed montażem sprawdź czy właściwość mebla lub przedmiotu umożliwia stosowanie oklejania. Wykonaj próbę naklejania i usunięcia folii na małym fragmencie powierzchni w mało widocznym miejscu
2. W przypadku gdy mebel lub drzwi mają bardzo śliską (wysoki połysk) powierzchnię lepiej zamontować folię zgodnie z instrukcją montażu na powierzchniach szklanych
3. Umyj dokładnie powierzchnię na którą chcesz przykleić folię ochronną
4. Zmierz powierzchnie na której chcesz przykleić folię
5. Dotnij folie, użyj do tego nożyczek lub dołączonego do zestawu nożyka i markera suchościernego
6. W celu rozwarstwienia folii i warstwy osłonowej użyj pomocniczych naklejek dołączonych do zestawu. Przyklej je w tym samym miejscu po obu stronach folii i pociągnij w przeciwne strony. Osłonka powinna się odkleić
7. Zdejmij warstwę osłonową i przyklej folię do mebla lub drzwi
8. Dołączoną rakłą wyciśnij ewentualne pęcherzyki powietrza
9. W przypadku kiedy przykleisz krzywo folię możesz ją bez trudu odkleić i przykleić ponownie (na bardzo śliskiej powierzchni będzie to problematyczne. Dlatego na bardzo śliskich powierzchniach zalecamy montaż zgodnie z instrukcją montażu na powierzchniach szklanych
10. Powierzchnię można myć dopiero po 2 dniach od montażu. Myć należy nieszorstkimi gąbkami, by nie porysować folii