

# Lampka nocna Senny Miś Koala REER RE-52451

## instrukcja obsługi

### Najważniejsze cechy

- lampka nocna z kojącym, łagodnym światłem i pozytywką
- ciepłe białe światło
- łącznie 20 melodii: kotysanek i dźwięków przyrody
- lampka wyłącza się automatycznie po 30minutach
- pozytywka wyłącza się automatycznie po 60minutach
- mocowanie: lampkę możesz zwyczajnie postawić lub powiesić na pętli
- produkt zawiera: 1 lampkę wraz z pokrowcem z motywem coali, 2 baterie AAA, 1 pętlę mocującą zapinaną na rzep
- materiały: poliester i plastik

**Uwaga!** Należy zastosować się do załączonej instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu nowej lampki LED z pozytywką, Sennego Koali. Jesteśmy przekonani, że będziesz cieszył się jakością tego zakupu przez wiele lat. Jednakże, przed rozpoczęciem użytkowania produktu poświęć czas na uważne przeczytanie całej instrukcji – tak aby móc śmiało i pewnie korzystać ze wszystkich funkcji lampki. Ponadto, zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, na wypadek potrzeby odniesienia się do jej treści w przyszłości.

### Techniczna specyfikacja

**Produkt:** RE-52451 Senny Koala

**Materiał:** poliester i plastik

**Zasilanie bateriami:** 2 baterie AAA (załączone razem z produktem)

**Moc wyjściowa:** 160mW

**Napięcie:** 3V DC

**Stopień ochrony:** IP20



### Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić lampkę pod kątem widocznych fizycznych uszkodzeń. W przypadku zauważenia takiego uszkodzenia, nie wolno używać danego egzemplarza.
- Za wyjątkiem gniazda baterii, nie wolno otwierać ani rozkładać na części obudowy lampki – gdyż mogłoby to spowodować porażenie elektryczne. Ponadto, jeśli lampka nie działa poprawnie, nie wolno naprawiać jej we własnym zakresie. Należy zgłosić taką awarię sprzedawcy detalicznemu.
- Nie wolno dotykać metalowymi przedmiotami baterii ani styków w gnieździe baterii

- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na codzienne odpadki z gospodarstwa domowego – baterie należy prawidłowo zutylizować, w punktach pełniących właśnie taką funkcję.
- Razem z produktem jest załączony jeden komplet baterii. Po ich rozładowaniu, nie należy próbować ładować ich ponownie, ani reaktywować w żaden inny sposób. Nie wolno wystawiać ich na działanie ognia, jak też nie należy podłączać ich do prądu w żaden sposób.
- Nie ma możliwości wymiany diody LED w tej lampce. W przypadku wyeksploatowaniu diody LED, należy wymienić całą lampkę.
- Lampki należy używać wyłącznie z jej przeznaczeniem.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w domu lub mieszkaniu. Nie nadaje się do użycia na zewnątrz. Ponadto nie jest przeznaczony do użycia w przedsiębiorstwie, w tym również nie nadaje się do używania w żłobku czy przedszkolu.
- Nie wolno narażać lampki na wysoką temperaturę ani też zostawiać jej w nasłonecznionym miejscu.
- Wieszając lampkę trzeba spiąć razem całą powierzchnię rzepu!

### Przed pierwszym użyciem

- Lampka jest zasilana 2 bateriami/ akumulatorkami AAA.

Należy zdjąć materiałowy pokrowiec, otworzyć gniazdo baterii odkręcając śrubkę z tyłu lampki i włożyć obie baterie. Należy upewnić się, że bieguny obu baterii są ustawione prawidłowo. Ponadto, nie wolno mieszać baterii alkalicznych z akumulatorkami. Następnie należy ponownie skrócić gniazdo baterii, tak aby uchronić małe dzieci przed dostępem do wnętrza gniazda baterii.

### Opis urządzenia



#### **Włącz/ wyłącz lampkę nocną:**

ten przycisk włącza/ wyłącza lampkę.


Poza tym, pozostawiona włączona lampka wyłączy się automatycznie po około 30 minutach.



#### **Pozytywka z kołysankami i odgłosami przyrody:**


tym przyciskiem możesz włączyć/wyłączyć kołysankę i odgłosy przyrody.

Poza tym, kołysanki/ odgłosy przyrody wyłączą się automatycznie po ok. 60 minutach.



### Zmiana piosenki:

gdy muzyka jest włączona, dana melodia będzie odtwarzana w kółko. Ten przycisk pozwala na przełączanie między 10 kołysankami oraz 10 odgłosami natury.




### Poziom głośności:

naciskając ten przycisk, zwiększasz głośność. Po osiągnięciu maksymalnej głośności (poziom 10), kolejne naciśnięcie przycisku maksymalnie przycisza głośność (powraca do poziomu 1).

### Czyszczenie i konserwacja:

W przypadku prania misia-pokrowca lampki, należy zastosować się do wszystkich poniższych zaleceń:



- Należy wyjąć lampkę z pokrowca, gdyż jedynie pokrowiec nadaje się do prania.
- W przypadku czyszczenia lampki, należy wpiery wyjąć baterie z urządzenia.
- Do czyszczenia lampki należy użyć wyłącznie lekko wilgotnej szmatki.
- Lampki nie wolno zanurzać w wodzie.
- Nie wolno używać chemicznych środków czyszczących.
- **Uwaga! Napraw urządzenia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Nie wolno próbować naprawiać lampki we własnym zakresie.**

### Wskazówki dotyczące ochrony środowiska



Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno usuwać go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Posiadacze wysłużonego sprzętu mają obowiązek oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych przeznaczonych do recyklingu. Należy zapytać w urzędzie gminy o właściwy punkt zbiórki odpadów. Niewielkie urządzenia o maks. długości krawędzi poniżej 25 cm można ewentualnie oddać u sprzedawcy urządzeń elektrycznych. Baterie i akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed oddaniem go, jeżeli jest

to możliwe bez spowodowania jego uszkodzenia, i oddać je oddzielnie do punktu zbiórki baterii/akumulatorów. Odpowiedni symbol na produkcie, w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu wskazuje na te obowiązki.

## **Gwarancja**

Proszę zachować dowód zakupu, instrukcję obsługi i numer artykułu. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia z tytułu przyrzeczenia gwarancyjnego mogą być dochodzone wyłącznie od sprzedawcy. Wszystkie dane techniczne, informacje a także cechy produktu opisanego w tym dokumencie zostały opracowane według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie ze stanem obowiązującym w trakcie publikacji. Informacje przygotowane przez firmę reer są poprawne i wiarygodne. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w tym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian do konstrukcji produktu w odniesieniu do specyfikacji. Powielanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w tym chronionym prawem autorskim dokumencie w jakiegokolwiek formie lub na jakiegokolwiek sposób graficzny, elektroniczny lub mechaniczny, kserując, nagrywając na taśmę lub zapisując w systemie przeglądania danych (także w sposób fragmentaryczny) wymagają wcześniejszej pisemnej zgody firmy reer.

**Dystrybutor:** STAMAL sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 76, 83-000 Pruszcz Gd,  
info@stamal.pl

**Producent:** REER GmbH

Mühlstraße 41, 71229 Leonberg,  
Niemcy, www.reer.de