

PL **4in1 Air Purifier**
Instrukcja obsługi // Nr art.: 94040

Gratulujemy zakupu nowego oczyszczacza powietrza marki REER 4 w 1. Oczyszczacz powietrza składa się z modułu oczyszczania powietrza z wbudowanym projektorem gwiazd i kołysankami oraz z wymiennego filtra 2 w 1 HEPA z węglem aktywnym oraz zasilacza. Jesteśmy pewni, że przez długi czas będziesz cieszyć się jakością naszego produktu. Poświęć proszę kilka minut na dokładne zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Tylko wtedy, gdy wszystkie wymienione tutaj punkty są zagwarantowane, można bez wahania używać oczyszczacza powietrza marki REER 4 w 1. Przechowuj starannie instrukcję obsługi w celu późniejszego jej wykorzystania.

Dane techniczne

Artykuł:	94040 4in1 Air Purifier
Moc:	6W
Napięcie robocze:	12V DC
Stopień ochrony:	IP20
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	210 x 150 x 150 mm
Maksymalna wielkość pomieszczenia:	10 m ²
CADR (Clean Air Delivery Rate):	20 m ³ /h
Poziom hałas:	≤ 50 dBA (1m)

Zakres dostawy

1x oczyszczacz powietrza, 1x filtr 2 w 1, 1x kabel zasilający, 1x naklejka zmiany

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ! Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia wad urządzenie nie może być użytkowane.
- ! Upewnij się, że napięcie robocze gniazdka odpowiada napięciu zasilacza. Sprawdź, szczególnie podczas podróży zagranicznych, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniach lub zasilaczach.
- ! Urządzenie nie może być otwierane, z wyjątkiem pokrywy na komorze filtra, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. W razie wadliwego działania urządzenia NIE próbuj samodzielnego usunięcia problemu. W takim przypadku proszę zwrócić się do sprzedawcy.
- ! Przed wymianą filtra oraz podczas przenoszenia lub transportu urządzenia zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- ! Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- ! Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ! To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia.
- ! Czyszczenie i pielęgnacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat lub bez nadzoru.
- ! Gniazdko elektryczne do podłączenia zasilacza musi znajdować się w pobliżu i być w każdej chwili dostępne.
- ! Odłączenie urządzenia od sieci zasilającej zapewnia wyłącznie wyjęcie wtyczki zasilacza z gniazdka elektrycznego.
- ! Źródło światła tej lampki jest niewymienne; po osiągnięciu przez źródło światła końca okresu żywotności należy wymienić całą lampkę.
- ! Proszę korzystać z tego artykułu tylko w celu, do którego jest przeznaczony.
- ! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego wewnątrz pomieszczeń, nie może być wykorzystywane do zastosowań przemysłowych.
- ! Użytkuj urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej.
- ! Unikaj ekstremalnego nagrzewania i bezpośredniego nasłonecznienia.
- ! Zwracaj uwagę, aby wlot i wylot powietrza nie były zasłonięte. Dlatego nie umieszczaj żadnych przedmiotów na i/lub przed urządzeniem.
- ! Ostrożnie: Urządzenie nie może zastąpić odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania lub stosowania okapu wywiewnego lub wentylacji podczas gotowania.
- ! Do urządzenia proszę użyć prawidłowo podłączonego gniazdka elektrycznego. Jeśli nie jest ono prawidłowo podłączone, wtyczka urządzenia będzie się nagrzewać.
- ! Upewnij się, że wokół urządzenia jest zachowany odstęp co najmniej 30 cm.
- ! Nie użytkuj urządzenia w pobliżu urządzeń zasilanych gazem, grzejników ani otwartego ognia.
- ! Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie wolno go stosować jako urządzenia zabezpieczającego w wypadkach związanych z procesami spalania i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Uruchomienie

Podłącz oczyszczacz powietrza 4 w 1 marki REER do dołączonego zasilacza.

Funkcje



WŁ./WYŁ.:

Włącz i wyłącz wentylator oczyszczacza powietrza.



Wentylator:

Możesz wybrać jeden z 3 stopni intensywności pracy wentylatora.



Zegar sterujący:

Zegar sterujący można ustawić na 3, 6 lub 12 godzin. Jeśli tutaj nie świeci się żadna dioda LED, oczyszczacz powietrza pracuje w trybie ciągłym.



Kołysanki / dźwięki natury:

Tutaj możesz włączać i wyłączać kołysanki oraz dźwięki natury. Muzyka wyłącza się po ok. 30 minutach. Aby słuchać muzyki w sposób ciągły, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 2 sekundy.



Zmiana piosenek:

Po włączeniu muzyki utwor jest odtwarzany w ciągłej pętli. Tym przyciskiem możesz przełączać między 10 kołysankami i 10 dźwiękami natury. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ok. 3 sekundy, a 10 kołysanek będzie kolejno odtwarzanych.



Głośność:

Poprzez naciśnięcie tego przycisku możesz zwiększyć głośność. Po osiągnięciu 10. poziomu głośności, ponowne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do 1. poziomu głośności.



Projekcyjna lampka nocna:

Tym przyciskiem włącza się projektor gwiazd ze zmianą kolorów. Drugie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie projektora gwiazd.



Światło orientacyjne:

Pozwala to na włączenie lub wyłączenie światła orientacyjnego znajdującego się na dolnej stronie oczyszczacza powietrza.

Wymiana filtra

Po ok. 6 miesiącach użytkowania zmniejsza się efekt czyszczenia przez filtr 2 w 1 HEPA z węglem aktywnym. Dlatego firma REER zaleca regularną wymianę filtra po upływie określonego czasu. Filtr można również sprawdzić poprzez przeprowadzenie oględzin. W przypadku występowania żółtych lub szarych przebarwień, filtr należy niezwłocznie wymienić, aby zagwarantować efektywne działanie filtra. Dla alergików i astmatyków zalecana jest znacznie częstsza wymiana filtra.

Przed wymianą filtra wyciągnij wtyczkę oczyszczacza powietrza marki REER 4 w 1 z gniazdka elektrycznego. Otwórz wkrętkiem pokrywę komory filtra na dolnej stronie oczyszczacza powietrza, wyjmij stary filtr 2 w 1 HEPA z węglem aktywnym i wymień go na nowy. Przykręć z powrotem pokrywę komory filtra, aby chronić dziecko podczas użytkowania. Poprzez przyklejenie dołączonej naklejki można pisemnie odnotować następną wymianę filtra.

Odpowiednie filtry wymienne marki REER (nr art. 94050) są dostępne bezpośrednio w firmie REER (kontakt: service@reer.de / +49 7152 92852-0).

Czyszczenie i konserwacja

- ! Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- ! Używaj wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
- ! Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- ! Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących.
- ! **Uwaga: Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistyczny personel.**

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska



Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno usuwać go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Posiadacze wysłużonego sprzętu mają obowiązek oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych przeznaczonych do recyklingu. Należy zapytać w urzędzie gminy o właściwy punkt zbiórki odpadów. Niewielkie urządzenia o maks. długości krawędzi poniżej 25 cm można ewentualnie oddać u sprzedawcy urządzeń elektrycznych.

Odpowiedni symbol na produkcie, w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu wskazuje na te obowiązki.

Filtr 2 w 1 HEPA z węglem aktywnym musi być usuwany wraz z pozostałymi odpadami.

Gwarancja

Proszę zachować dowód zakupu, instrukcję obsługi i numer artykułu. Roszczenia gwarancyjne lub roszczenia z tytułu przyrzeczenia gwarancyjnego mogą być dochodzone wyłącznie od sprzedawcy. Wszystkie dane techniczne, informacje a także cechy produktu opisanego w tym dokumencie zostały opracowane według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie ze stanem obowiązującym w trakcie publikacji. Informacje przygotowane przez firmę reer są poprawne i wiarygodne. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w tym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian do konstrukcji produktu w odniesieniu do specyfikacji. Powielanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w tym chronionym prawem autorskim dokumencie w jakiegokolwiek formie lub na jakiegokolwiek sposób graficzny, elektroniczny lub mechaniczny, kserując, nagrywając na taśmę lub zapisując w systemie przeglądania danych (także w sposób fragmentaryczny) wymagają wcześniejszej pisemnej zgody firmy reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Germany
www.reer.de



Rev.Nr. 013522