



Mini odkurzacz biurkowy pionowy ręczny z końcówkami.

Zasilany akumulatorem, ładowany kablem USB typu C


TE-ZD9400 TENWIN - instrukcja obsługi



**szerokie
zastosowanie**




**duża moc
ssania**



**zasilany
wbudowanym
akumulatorem**




**zawiera
schowane
akcesoria
(końcówki)**



Specyfikacja techniczna

- Opis produktu: wielofunkcyjny, bezprzewodowy odkurzacz biurkowy
- Model: TE-ZD9400
- Specyfikacja techniczna: 600mAh 3,7V
- Bezpieczny czas nieprzerwanej pracy urządzenia: maks. 20minut

Nazwy poszczególnych części



Ładowanie odkurzacza

- Aby naładować odkurzacz należy podłączyć do odkurzacza kabel USB typu C, zaś drugi koniec załączonego kabla należy podłączyć do zasilacza USB (np. od smartfona) lub innego portu USB (np. laptopa, lub komputera stacjonarnego).
- W trakcie ładowania, czerwona dioda cały czas miga. Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda będzie nieprzerwanie świecić światłem stałym.

Instrukcja używania odkurzacza

- 1.** Wyjmij zatyczkę z tworzywa TPE. Następnie obróć dolną pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij potrzebne akcesoria (końcówki). Ponownie zamontuj dolną pokrywkę. Włóż wybraną końcówkę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem i naciśnij przycisk przez około 1,5 sekundy aby uruchomić odkurzacza.
- 2.** Regulowana moc ssąca. Domyślnie odkurzacza włącza tryb standardowy. Jeśli ponownie lekko naciśniesz przycisk, włączysz drugi, silniejszy tryb. Przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy aby całkowicie wyłączyć odkurzacza.
- 3.** Aby opróżnić i wyczyścić zbiorniczek odkurzacza, należy chwycić przezroczystą przykrywkę i obrócić ją przeciwnie do ruchu wskazówek aby ją otworzyć. Następnie można opróżnić zbiorniczek. Następnie należy ponownie zamocować pokrywkę. Jeśli filtr odkurzacza również jest brudny, należy odkręcić (w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara) pokrywkę filtra, wyjąć filtr i również go wyczyścić.

Dzieci mogą używać odkurzacza wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej. Ponadto odkurzacza ten nigdy nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Importer/ Dystrybutor:

STAMAL sp. z o.o.
ul. Korzeniowskiego 76,
83-000 Pruszcz Gdański, Polska,

info@stamal.pl

Producent:

Tenwin / Ningbo Tiahong Stationery Co, Ltd.
Changije Town, Nighai County
<http://www.tenwin.com>