

Mini odkurzacz elektryczny biurkowy lit 600mAh USB

TE-8053 TENWIN - instrukcja obsługi


Cechy produktu

- Do czyszczenia blatu biurka, klawiatury komputera, etc.
- Pomaga oczyścić z okruszków po jedzeniu , popiołu papierosów, wiórków gumki do zmywania, ścinków papieru, etc.
- Produkt zasilany wbudowanym litowym akumulatorem

Używanie

1. Włączanie odkurzacza - po prostu naciśnij przycisk na wierzchu aby włączyć i używać odkurzacza. Odkurzacz posiada od spodu niewielkie szczotki, które pomogą wyczyścić zaschnięty brud.

2. Opróżnianie zbiorniczka - chwyć cały odkurzacz jedną ręką i użyj kciuka aby nacisnąć na zaczep, wówczas będziesz mógł ściągnąć pokrywkę zbiorniczka i swobodnie opróżnić zbiorniczek. Po opróżnieniu zbiorniczka ponownie zamontuj pokrywkę.



Ważne uwagi dot. bezpieczeństwa



- Nie wolno używać zasilacza o napięciu powyżej 5V
- Aby uniknąć uszkodzenia, odkurzacz może pracować bez przerwy maks. przez 10 minut
- Aby wyczyścić szczotki i zbiorniczek należy używać wyłącznie suchej szczotki
- Odkurzacza ani jego poszczególnych części nie można myć wodą ani żadnym innym płynem

- Nigdy nie wolno wkładać palców do otworów na spodzie odkurzacza, szczególnie gdy jest właśnie włączony.
- Dzieci mogą używać odkurzacza po przeszkoleniu przez osobę dorosłą i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

Szczegółowa specyfikacja

- Model 8053
- Specyfikacja techniczna: 600mAh 3,7V
- Bezpieczny czas nieprzerwanej pracy: nie więcej niż 10 minut
- Długość szczotek: $4 \pm 0,5$ mm

Nazwy poszczególnych części odkurzacza




Uwaga! Należy trzymać palce z daleka od otworów odkurzacza, szczególnie gdy jest włączony.

Ładowanie odkurzacza

1. Należy podłączyć odkurzacza kablem micro USB (Załączony razem z produktem!) do zasilacza sieciowego USB (np. ładowarki od smartfona – zasilacz ten nie jest załączony razem z produktem) lub portu USB laptopa/ komputera stacjonarnego.

2. Gdy dioda świeci się na niebiesko, oznacza to że odkurzacz się ładuje. Gdy dioda przestanie świecić na niebiesko, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone i odkurzacz jest w pełni naładowany.



Wejście na kabel
(Micro USB, załączony
z produktem)

Importer/ Dystrybutor:

STAMAL sp. z o.o.

ul. Korzeniowskiego 76,

83-000 Pruszcz Gdański, Polska,

info@stamal.pl

Producent:

Tenwin / Ningbo Tiahong Stationery Co, Ltd.

Changije Town, Nighai County

<http://www.tenwin.com>